

CAZAS+

カザスプラス [電池式]

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらかなスタイルをわが家の玄関に!



※イラストはイメージです。

詳しくは動画を
をチェック!



※iPhoneは使えません。

帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠



手で閉める
※オートロックにもできます。

外出時



上下のサムターンを
回して解錠



ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

こんなときにもしっかり対応!


☑ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



☑ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



☑ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
"オートロックモード"に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止できます。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
閉め出される心配はありません。



☑ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

タッチキー

【電池式】

リモコンキーをバッグに入れたまま
ドアのボタンを押して解錠する、ワンタッチスタイル。



詳しくは動画を
をチェック！



※イラストはイメージです。



帰宅時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく



ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

外出時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れたまま、
ドアのボタンを押す



2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

こんなときにもしっかり対応！


停電！

電池式なので、停電時も問題なく
使えます。万が一、電池が
なくなっても、キー付リモコン
内蔵の非常用手動キーでも、
カギを開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



電池切れ！

電池が切れる前に
ランプの点滅(ドア側)やLEDの点滅
(リモコン側)、プザー音でお知らせ。
[ドア側] 点滅後、数十回は動作するので、
その間に電池を交換いただけます。
[リモコン側] 万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に密着させ
ることで解錠できます。(密着認証モード)



カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に“オートロック
モード”に設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを防止でき
ます。ただし、家から外に出る時に
手動でカギを開けた場合はオート
ロックになりません。ゴミ出しなど
の際にリモコンキーを持たずに外へ出
ても、閉め出される心配はありません。



リモコン紛失！

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。




※切替は室内側リーダーにて行います。

※再登録は室内側リーダーにて行います。

システムキー

[AC100V式]

リモコンキーをバッグに入れておけば、ドアに近づくだけで解錠する、ノータッチスタイル。タッチモードへの切替も可能です。



※イラストはイメージです。

詳しくは動画を
チェック!



▶ ノータッチモードの場合

帰宅時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく



ドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる
※ オートロックにもできます。

外出時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく



ドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠




ボタンを押すと閉まる
※ オートロックにもできます。

こんなときにもしっかり対応!

リモコン 電池切れ!

リモコンキーの電池が切れる前に、
「LED点滅」でお知らせ。
万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に
密着させることで解錠できます。
(密着認証モード)



カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に「オートロック
モード」に設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを防止でき
ます。ただし、家から外に出る時に
手でカギを開けた場合はオート
ロックになりません。ゴミ出しなど
の際にリモコンキーを持たずに外へ出
ても、閉め出される心配はありません。



※切替は室内側リーダーにて行います。

リモコン紛失!

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※再登録は室内側リーダーにて行います。

リモコンキー 忘れ!

万が一、リモコンキーを
忘れてしまっても、暗証番号で
解錠することができます。



※オプションのシークレットスイッチの設置が必要です。