



今お使いの床材の上に重ねて張る場合に、
おすすめの厚さ6mmの床材です。
キッチン、トイレ、洗面所などの水まわり空間のほか、
ペットを飼われているご家庭にもおすすめです。

■「重ね張り」で手軽にイメージチェンジ

「重ね張り」は、今お使いの木質床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくさねなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。

※床の浮き沈みが大きい時や床鳴りがある場合には、下地組みの補修が必要です。

この製品は、ステーパー(肩幅10mm×長さ13mm以上)と接着剤を併用する床材です。フローア用ステーパーおよびフローア用スクリュー釘、フィニッシュネイルは使用しないでください。必ず施工前に施工説明書をお読みください。


- ・床暖房装置が施工されている床仕上げ材上には施工できません。床暖房装置の釘打ち可能範囲が不明確であるため、配線・配管を打ち抜く可能性があります。
- ・直張り防音床の上には施工できません。

※頻繁に水濡れすることによる基材(合板)のふくれや腐れ、突上げなどは避けられませんのでご注意ください。また、日常の使用に際しても、濡れたマットやペットの排泄物を放置することなどはお控えください。

■お手軽リフォーム「6mm床材重ね張り」

ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができますので、手軽にリフォーム可能です。

※バリアフリー住宅など納まりによっては、建具のカットが必要になります。



※商品の詳細特長や注意事項は床・階段カタログをご覧ください。



リフォーム

木目タイプ [150]RW-6B ※横溝あり

商品コード ※口には下記商品色記号を入れてください




W/クリエアイボリー
/クリエホワイト

(ウォールナット柄)



P/クリエベール

(メープル柄)



L/クリエラスク

(チェリー柄)



M/クリエモカ

(ウォールナット柄)



D/クリエダーク


(ウォールナット柄)

■仕様

寸 法	厚み6×幅300×長さ1818(mm)
基 材	環境配慮型合板
表面材	ハイパーフィルム+硬質バックカー
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工 法	リフォーム重ね張り(捨て張り)

おすすめ床造作材：ラシッサ Sフロア用床造作材

※ラシッサ Sフロアシリーズとは、柄・艶感・表面エンボスが異なります。
その他商品においても同一の色名称であっても色柄が異なる場合があります。あらかじめサンプル等でご確認ください。



※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。

基材に耐水合板を使用しておりますが、長時間の漏水や水こぼし・床下からの湿気により表面のフクレ、基材のはがれや腐れ・突上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。

トイレ・洗面所への施工の際は、床の継ぎ目や配管まわりにシリコン系のコーキング剤を塗布してください。