



アウトセットタイプの
施工方法



6274840346001

01 後付け可能なアウトセットタイプ

小壁工事が不要なため、施工が省略化できます。



02 床・畳・土間 納まりに施工可能

下部品は、壁に取り付いているため、床だけでなく、畳室や土間への設置が可能です。



下部固定金具



畳室イメージ



土間イメージ

03 デザインは4デザインから選択可能



LAA



LAB



LAD



LAE

把手タイプ : LAA・LAB
手掛けタイプ : LAD・LAE