
















●:設定有    —:設定なし

		引手＋引手 （室外側）（室内側）		把手＋引手 （室外側）（室内側）					把手＋把手 （室外側）（室内側）						
形状		引手		アーチ			ツートーン			アーチ			ツートーン		
色		シャイングレー	ブラック	グレイスゴールド <sup>®</sup>	シャイングレー	ブラック	シャイングレー 〈J-ブラック〉	ブラック 〈メッキ調〉	シャイングレー 〈木目調〉	グレイスゴールド <sup>®</sup>	シャイングレー	ブラック	シャイングレー 〈J-ブラック〉	ブラック 〈メッキ調〉	シャイングレー 〈木目調〉
型番		A2A型	A3A型	F1A型	F2A型	F3A型	K2A型	L3A型	M2A型	F1F型	F2F型	F3F型	K2K型	L3L型	M2M型
室外側															
室内側															
2枚建戸	F型PG	—	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
袖付2枚引		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4枚建戸		●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●

※網戸を取り付ける場合、室内側に「把手」は使用できません。