

# ■ 給水ホース取り廻し方法と止水栓方向

プレアス LS・HS、ベーシアハーモル



給水ホースは壁床及び、便器左右に対応できる長さで設定しています。以下を参考にホースの折れがないよう取り廻してください。

		便器排水方向 ※写真の止水栓位置は、標準施工位置			
		A 床下排水・床上排水（後抜き）	B 床上排水（右抜き）	C 床上排水（左抜き）	
<b>壁給水</b> 【凡例】 ⊕：標準給水位置 A：床下排水・床上排水（後抜き） B：床上排水（右抜き） C：床上排水（左抜き） (青)：止水栓（左給水の場合） (赤)：止水栓（右給水の場合） ※イラストはプレアスLSDで	左給水	<p>【手順】                      ①ホースを一回転巻く                      ②止水栓に付ける                      ③本体に付ける                      ※②と③の順番はどちらから先でもよい</p> <p>床から右斜め45度上</p>	<p>床と平行</p>	<p>床と垂直</p>	設定なし
	右給水	<p>床から左斜め45度上</p>	設定なし	<p>床と平行</p>	設定なし
<b>床給水</b> 	左給水	<p>壁側へ右斜め45度</p>	<p>壁側へ右斜め45度</p>	設定なし	
	右給水	<p>壁側へ左斜め45度</p>	設定なし	<p>壁と平行</p>	設定なし